


## TELA Henry



### Uso



### Cuidados

- No limpiar en seco
- Solo lavado a mano, temp. max 30°C
- No usar secadora
- No usar lejía
- No usar plancha

### + colores

