



TELA Rio


+ colores




mist



mocha



pewter



charcoal



Uso



Cuidados

- No limpiar en seco
- Solo lavado a mano, temp. max 30°C
- No usar secadora
- No usar lejía
- No usar plancha